



01 Animação de inicialização

- A. Uma animação e música de início são exibidas na primeira vez que o dispositivo é ligado.
B. Mantenha o botão pressionado por 3 segundos para ligar o dispositivo pela primeira vez.
C. Após a exibição da mensagem "Hello", selecione primeiro o idioma.



(Imagens: Animação de arranque / Definições do ecrã de bloqueio / Opções de idioma: inglês, chinês, chinês tradicional)

02 Exibição da interface do mostrador


- A. A interface do mostrador exibe a hora e o nível de bateria do estojo de carregamento.
B. Quando o estojo estiver carregando, aparecerá um ícone de raio verde ao lado do indicador de bateria.



(Imagens: Seleção de Mostradores / 5 Estilos de Mostradores – Esta Pulseira é uma imagem dinâmica)

03 Função de controle de música

- A. Controle de troca de faixa (anterior/próxima), pausa e reprodução.
B. Controle de volume (acessível pelo ícone de alto-falante na parte inferior da tela de música).
C. Exibição sincronizada de letras de músicas.
D. Modo K-song: ao tocar nas letras, ativa-se o modo karaokê com exibição em tela cheia (por até 5 minutos).



Poderá ver as letras das músicas reproduzidas pelo software de reprodução de música do seu dispositivo móvel. Note que o leitor precisa de ser configurado. Por favor, faça algumas alterações para vários leitores antes de utilizar a função "Reprodução automática" ou carregar as letras.

04 Função de áudio espacial

Um modo de visualização; Modo de música B; Modo de jogo C;



05 Equalizador adaptativo

■ (Disponível somente quando os fones estão conectados ao estojo)

- A. Você pode ativar/desativar a função de equalizador usando o botão no canto superior direito.
B. É possível selecionar entre 7 efeitos sonoros:



POP (Pop) - ROCK (Rock) - CLASS (Clássico) - JAZZ (Jazz) - VOICE (Voz) - DJ (Eletrônico) - DISCO (Dance)

06 Localizar fones – função de localização

- A. É possível localizar o fone esquerdo (L) ou direito (R).
B. Após a seleção, será exibida a interface de resposta de localização.



(Símbolo para o lembrar de utilizar esta função quando os auscultadores não estão a ser utilizados) orelhas para evitar desconforto

07 Assistente de voz / Câmera


- A. Accese a interface e toque no ícone de microfone para ativar o assistente de voz do celular.

- B. Função de selfie (requer conexão entre o estojo e o celular; compatível com modelos específicos).
Deixe a câmera aberta e toque no botão da câmera na tela → animação será exibida. Se o celular não estiver em modo câmera, o botão ativará o volume+. (Alguns modelos podem não ser compatíveis.)



08 Ajuste de brilho / Cronômetro e temporizador

- A. 5 níveis de brilho disponíveis (ajustáveis com os botões "+" e "-").
B. O botão triangular central inicia a contagem.
C. O ícone do cronômetro no canto inferior direito pode armazenar até 20 registros (os antigos serão substituídos).
D. Temporizador rápido: 1-3-5-10 min + opção personalizada
E. Confirme com o botão "✓" → será emitido um alarme sonoro e uma mensagem será exibida



09 Estilo da interface de controle

■ Três modos disponíveis:

- Padrão (deslizar para esquerda/direita) • Caleidoscópio • Engrenagem
- Selecione e toque em "✓" para confirmar.



10 . Ativação por toque / Função de idioma

- A. Com o toque ativado (●), a tela pode ser ligada ao tocar nela.
B. Com o toque desativado (○), é necessário apertar um botão ou abrir a tampa para ligar a tela.
C. Seleção de idioma (até 21 idiomas disponíveis).



Idiomas compatíveis (exemplos): Inglês, Chinês, Russo, Árabe, Indonésio, Persa, Francês, Alemão, Japonês, Coreano...

11 Indicadores de status da interface

■ Come mostrato nell'immagine

- Ícone cinza com texto escuro: fones fora do estojo
- Ícone cinza com texto claro: fones não estão carregando
- Verde: totalmente carregado
- Amarelo: carregando

12 Funções dos botões dos fones

⏻ Ligar/Desligar:

Pressione por 3 segundos

🔊 Volume :

3 toques no fone direito = aumentar
3 toques no fone esquerdo = diminuir

🔄 Trocar faixa :

2 toques direito = próxima
2 toques esquerdo = anterior

⏸ Reproduzir/Pausar:

Toque único em qualquer lado

🎮 Modo jogo/música :

5 toques rápidos

🌐 Mudar idioma:

2 toques (quando não conectado)



🗣 Assistente de voz :

Pressione e segure o lado direito

☎ Chamadas :

Toque = atender/encerrar
Pressione por 2 seg. = rejeitar chamada

13 Indicadores LED

■ Luz branca acesa

ligado

■ Luz azul e branca piscando alternadamente

pareamento

■ Luzes piscando apenas no fone principal

não conectado ao celular

■ Luz apagada

desligado, conectado, reprodução, chamada, jogo, carga completa

■ Luz branca piscando

bateria fraca

14 Parâmetros técnicos

■ Fones

Nome do dispositivo	LX-80	Tipo	fones com gancho e tela
Versão do chip	V5.4	Tempo di lettura	circa 5-6 h
Driver	∅ 13mm	Resposta de frequência	20Hz-20kHz
Bateria	45mAh	Tempo de carga	0,5-1h
Carregamento	contato por pino	Standby	até 120 horas

■ Tela inteligente

Tamanho	2,01"	Resolução	240 X 296
Bateria	600mAh	Tipo de carregamento	USB-C
Unidade de tela	1712		

15 Cuidados com os fones

1. Não desmonte, repare ou modifique.
2. Não use em temperaturas extremas (< 0°C ou > 45°C).
3. Evite uso durante tempestades.
4. Não utilize produtos químicos agressivos.
5. Mantenha longe de fontes de calor.
6. Evite escutar em volume alto por longos períodos.

16 Cuidados com a tela

1. Use corretamente os botões e o toque, conforme o manual.
2. Compreenda os ícones e mensagens exibidas.
3. Evite poeira e umidade. Limpe com pano macio.
4. Acompanhe os indicadores de status na tela.
5. Evite exposição prolongada ao sol.
6. Não aplique pressão excessiva.
7. Ao guardar, evite peso ou impactos sobre a tela.

17 Proibições

1. Não desmontar, esmagar, perfurar ou jogar a bateria no fogo.
2. Produto não é brinquedo — uso infantil somente com supervisão.
3. Se notar inchaço na bateria, pare de usar imediatamente.
4. Não exponha a altas temperaturas ou fontes de calor.
5. Não use baterias que estiveram submersas em líquidos.