



Manual de usuario

¿Necesitas esta guía en otro idioma?

Escanea este código para acceder a todas las versiones disponibles.



01 Animación de inicio

- A. Se muestra una animación y música de arranque durante el primer encendido.
- B. Mantén presionado el botón durante 3 segundos para encender el dispositivo por primera vez.
- C. Después de que se reproduzca "Hello", selecciona primero el idioma.



(Imágenes: animación de inicio / configuración de bloqueo de pantalla / opciones de idioma: inglés, chino, chino tradicional)

02 Visualización de la interfaz de la esfera


- A. La interfaz de la esfera muestra la hora y el porcentaje de batería del compartimento.
- B. La interfaz también puede mostrar el estado de carga del compartimento: (cuando el compartimento está cargando, al lado de la barra de batería aparece un símbolo de rayo verde, como se muestra en la imagen siguiente).



(Imágenes: selección de esfera / 5 estilos de esfera – esta cinta es una imagen dinámica)

03 Función de control de música

- A. Control de cambio de canción (anterior/siguiente), pausa y reproducción.
- B. Función de control de volumen (accesible a través del botón de la interfaz del altavoz en la parte inferior de la pantalla de música).
- C. Función de visualización sincronizada de letras.
- D. Modo K-song: al hacer clic en las letras se ingresa al modo karaoke con visualización completa de las letras en pantalla. (En modo karaoke, las letras se pueden mostrar durante 5 minutos por vez).



Podrás ver las letras de las canciones reproducidas por el software de reproducción de tu dispositivo móvil. Tenga en cuenta que es necesario configurar el reproductor. Por favor, realice ciertas configuraciones para diferentes reproductores antes de utilizar la función "Reproducción automática" o la carga de letras.

04 Función de audio espacial

Un modo de visualización; B Modo Música; Modo de juego C;



05 Ecuador adaptativo


- Nota: Solo se puede seleccionar cuando los auriculares están conectados al compartimento.
- A. Puedes activar o desactivar la función de ecualizador; hay un interruptor en la esquina superior derecha.
- B. Puedes seleccionar 7 efectos de sonido específicos del ecualizador a través de los botones en pantalla:



POP (Pop) - ROCK (Rock) - CLASS (Clásico) - JAZZ (Jazz) - VOICE (Voz) - DJ (música electrónica)- DISCO (música de baile)

06 Buscar auriculares – función de localización

- A. Puedes buscar el auricular izquierdo (L) o derecho (R).
- B. Tras seleccionar L o R, ingresarás a la interfaz de respuesta de búsqueda.



(Símbolo para recordarle que utilice esta función cuando los auriculares no estén puestos los oídos para evitar molestias)

07 Función de asistente de voz / cámara

- A. Ingresa a esta interfaz, luego toca el ícono del micrófono en el centro para abrir el asistente de voz del teléfono y realizar control por voz.
- B. Función selfie (requiere que el compartimento de los auriculares y el teléfono estén conectados para funcionar – está disponible solo para ciertas marcas y versiones de teléfono). Compatibilidad: deja abierta la interfaz de cámara, pulsa brevemente el botón de cámara en pantalla y aparecerá una animación de movimiento de cámara. (Nota: esto es necesario en ciertos dispositivos móviles). Ingresa a la interfaz de foto para usar la función de cámara. Cuando el teléfono móvil no esté en modo cámara, presionar el botón de cámara activará la función de volumen+ del teléfono móvil. (Algunos teléfonos podrían no ser compatibles)



08 Ajuste de brillo / función de cronómetro y temporizador

- A. Hay 5 niveles de ajuste de brillo en total (se ajustan con los botones "+" y "-").
- B. El botón triangular en el centro inicia la medición del tiempo.
- C. El ícono del cronómetro en la parte inferior derecha puede guardar hasta 20 registros de tiempo. Si se superan los 20, se sobrescriben los más antiguos. Haz clic en el cronómetro para registrar el tiempo y ver el contenido guardado en el panel de registros.
- D. Selección de cuenta regresiva: hay opciones rápidas de 1-3-5-10 minutos, y también opción de configuración personalizada
- E. Confirma con el botón "Bien" e ingresa a la interfaz de cuenta regresiva. Cuando el temporizador llegue a cero, se reproducirá una alarma sonora y aparecerá un mensaje en pantalla.



09 Selección del estilo de interfaz de control

- Hay tres modos de control en total:
 - Predeterminado (deslizar hacia la izquierda y derecha) • Caleidoscopio • Engranaje
- Después de deslizar para seleccionar el modo deseado, haz clic en la opción con el ícono "✓" para confirmar el cambio.



10 Activación por pantalla táctil / Función de idioma

- A. Cuando la pantalla táctil está activada (modo encendido ●), se puede encender directamente tocando la pantalla cuando esta se apaga.
- B. Cuando la pantalla táctil está en modo desactivado ○, al apagarse no puede encenderse con un toque; requiere presionar un botón o abrir la tapa, y no se puede activar directamente tocando la pantalla.
- C. Función de selección de idioma (hasta 21 idiomas de diferentes países y regiones)



Anglais	Idiomas compatibles (ejemplos mostrados): Inglés, Chino, Chino tradicional, Ruso, Árabe, Bahasa Melayu, Birmano, Persa, Indonesia, Alemán, Francés, Japonés, Coreano
Chinois	
chinois traditionnel	

11 Indicaciones de la interfaz de funciones

- Según se muestra en la imagen
 - 100 ● 100 — Icono gris con texto oscuro: indica que los auriculares han sido retirados del compartimento
 - 100 ● 100 — Icono gris con texto blanco brillante: indica que los auriculares no están en el compartimento de carga
 - 100 ● 100 ● 100 — Icono verde: indica que el estado es completamente cargado
 - 100 ● 100 ● 100 — Icono amarillo: indica que se está cargando

12 Funciones de los botones del auricular

- Encendido/Apagado
 - Encender: Mantén presionado el botón de función durante 3 segundos
 - Apagar: Mantén presionado el botón de función durante 3 segundos (auricular principal/secundario)

- Control de volumen
 - Subir volumen: Toca 3 veces el botón del auricular derecho/Links 3x tippen = leiser
 - Bajar volumen: Toca 3 veces el botón del auricular izquierdo



- Cambiar canción
 - Siguiente canción: Doble toque en el botón del auricular derecho
 - Canción anterior: Doble toque en el botón del auricular izquierdo

- Reproducir/Pausar
 - Toca el auricular izquierdo o derecho para reproducir o pausar la música

- Modo juego/música
 - 5 toques en las teclas multifunción

- Cambio de idioma
 - Cuando los auriculares no están conectados al teléfono, haz doble toque en el botón de función para cambiar el idioma

13 Parpadeo de luz LED

- La luz indicadora está encendida y es blanca Encendido
- Las luces indicadoras azul y blanca parpadean alternadamente Emparejamiento
- Las luces azul y blanca parpadean en el auricular principal, mientras que la del auxiliar se apaga No conectado al teléfono móvil
- La luz indicadora está apagada Apagado, Conexión exitosa, Estado de reproducción, Estado de llamada, Estado de juego, Carga completada
- Luz indicadora blanca parpadeando Alarma de batería baja

14 Visualización de parámetros

■ Parámetros de los auriculares

Nombre de emparejamiento	LX-80	Tipo de producto	Auriculares con pantalla de gancho para oreja
Versión del chip	V5.4	Duración de reproducción	Aproximadamente 5-6 horas
Unidad de altavoz	∅ 13mm	Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Capacidad de batería (auriculares)	45mAh	Tiempo de carga	0.5 – 1 hora
Método de carga	Contacto de pin superior	Tiempo en espera	Aproximadamente 120 horas

■ Parámetros de la pantalla inteligente

Tamaño de pantalla	2.01 pulgadas	Resolución de pantalla	240 X 296
Capacidad de batería	600mAh	Método de carga	Tipo-C
Unidad de pantalla	1712		

15 Precauciones para los auriculares

1. No desmonte, repare ni modifique los auriculares por ninguna razón, ya que podría provocar incendios, fallos electrónicos o daños irreparables al producto.
2. No coloque el producto en entornos con temperaturas extremas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C).
3. No utilice este dispositivo durante tormentas eléctricas, ya que podrían causar mal funcionamiento del equipo o riesgos eléctricos.
4. No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza o detergentes agresivos para limpiar el dispositivo ni sus accesorios.

16 Precauciones para la pantalla

1. Botones de operación o pantalla táctil: Por favor, utiliza los botones o la pantalla táctil siguiendo con precisión las instrucciones del manual, para evitar un uso incorrecto.
2. Contenido de la pantalla: La pantalla puede mostrar diversa información, incluyendo llamadas entrantes, notificaciones, estado de reproducción de música, nivel de batería, etc. Asegúrate de comprender el significado y los métodos de operación de la información mostrada.
3. Protección y mantenimiento de la pantalla: Para proteger la pantalla de arañazos y daños, se recomienda evitar la exposición al polvo o a ambientes húmedos. Usa un paño suave para limpiarla y evita productos de limpieza que contengan componentes químicos.
4. Indicador de estado de energía: La pantalla suele mostrar información como el nivel de batería y el estado de conexión. Presta atención a la pantalla y a los íconos o indicadores relevantes para conocer el estado actual de los auriculares.
5. Evita usar la pantalla durante mucho tiempo bajo luz solar intensa, ya que puede afectar la visibilidad. Presiona suavemente la pantalla durante su uso para evitar daños por fuerza excesiva.
6. Precauciones de almacenamiento: Al guardar o transportar los auriculares, evita aplicar presión o colocar objetos pesados sobre la pantalla. Asegúrate de que la pantalla no esté expuesta a golpes o colisiones externas.

17 Verboten ⚠

1. Está prohibido desmontar, golpear, aplastar, perforar o arrojar la batería al fuego, o insertar objetos extraños, ya que puede provocar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
2. Este dispositivo no es un juguete. Los niños deben utilizarlo y manipular sus accesorios bajo supervisión de un adulto.
3. No continúes utilizando el dispositivo si se observa hinchazón en la batería.
4. No lo coloques en entornos de alta temperatura ni cerca de fuentes de calor o fuego.
5. No utilices baterías que hayan estado sumergidas en agua u otros líquidos.