GUDA TALK

75%
16:15
右滑解锁>>>
GUDA FLY

Manuel d'utilisation

GUDA FLY

Besoin de ce guide dans une autre langue ?
Scannez ce code pour accéder à toutes les versions disponibles.

01 Animation de démarrage

A. Une animation et une musique de démarrage s'a
B. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 seconde
C. Après l'affichage de « Hello », sélectionnez d'abo


Hola
100%
100%
100%
16:15

(Images : animation de démarrage / paramè
Options linguistiques : anglais, chino

02 Affichage de l'interface du

A. L'interface du cadran affiche l'heure et le pource
B. Elle peut également afficher l'état de charge :
Un éclair vert apparaît à côté de l'indicateur de b


100%
100%
100%
09:45
16:15
100%
16:15

(Images : Sélection de cadran / 5 styles
image dynam

03 Fonction de contrôle de la

A. Changement de piste (précédente/suivante), lect
B. Contrôle du volume (accessible via l'icône haut-p
C. Affichage synchronisé des paroles.
D. Mode K-song : en appuyant sur les paroles, vous
en plein écran (jusqu'à 5 minutes d'affichage).

fficheent lors du premier allumage.
s pour allumer l’appareil pour la première fois.
rd la langue.


Anglais
Chinois
Chinois Traditionnel

tres de l'écran de verrouillage /
ois, chinois traditionnel)

cadran

ntage de batterie du boîtier.

atterie lorsque le boîtier est en charge.

de cadran – Ce bracelet est un
ique)

musique

ure/pause.
arleur en bas de l’écran musique).

entrez en mode karaoké avec les paroles


100% 100% 100% 09:45
Musique
Titre de la chanson
Texte Texte Texte Texte


100% 100% 100% 09:45
Volume


Aliyue-Soplando dans dix
millions Paroles

Le reflet de la lune me fait ici vibrer
le cœur et le résultat est une
résistance difficile à ma fascination.
A medianoche la curruca señala : «
Estoy solo ».

Que la brisa de la tarde m'accompagne
Alors plais les larmes dans mon cœur

Vous pourrez voir les paroles des chansons jouées par le logiciel de lecture de musique de votre appareil mobile. Veuillez noter que le lecteur doit être configuré. Veuillez effectuer certains réglages pour différents lecteurs avant d'utiliser la fonction « Lecture automatique » ou de charger les paroles.

04 Fonction audio spatiale

Un mode d'affichage ; Mode Musique B ; Mode de jeu C ;


100% 100% 100% 09:45
Sélection d'effets sonores


100% 100% 100% 09:45
Sélection d'effets sonores

05 Égaliseur adaptatif

■ **(Disponible uniquement si les écouteurs sont connectés au boîtier)**

A· Activez/désactivez l’égaliseur via le bouton en haut à droite.

B. Choisissez entre 7 effets sonores via l’interface :


galiseur
100% 100% 100% 09:45
Populaire
Rock und Roll
Classique
Monsieur
Accepter
Électrique Son
musique de danse


Égaliseur
00% 100% 100% 09:45
Equalizer
Populaire
Rock und Roll
Classique
Monsieur
Accepter
Électrique Son
musique de danse

POP (Pop) - ROCK (Rock) - CLASS (Classique) - JAZZ (Jazz) - VOICE (Voix)-
DJ (électro)- DISCO (disco/danse)

06 Localisation des écouteurs

A. Vous pouvez localiser l’écouteur gauche (L) ou droit (R).
B. Après sélection, l’interface de localisation s’affiche.


100% 100% 100% 09:45
Trouver mes écouteurs
L
R


100% 100% 100% 09:45
Éliminer
Toi le
auriculaires

100% 100% 100% 09:45
Encuentra mis auriculares
Éliminer
Toi le
auriculaires

(Symbole pour vous rappeler d'utiliser cette fonction lorsque les écouteurs ne sont pas portés) oreilles pour éviter l'inconfort)

07 Assistant vocal / Fonction appareil photo

A. Appuyez sur l’icône micro pour activer l’assistant vocal du téléphone et utiliser les commandes vocales.

B. B. Fonction selfie (nécessite la connexion entre le boîtier et le téléphone ; disponible sur certains modèles).

Ouvrez l’appareil photo, appuyez brièvement sur le bouton caméra → animation affichée. Si le téléphone n’est pas en mode caméra, appuyer active le volume+. (Certains téléphones peuvent ne pas être compatibles.)


100% 100% 100% 09:45
Assistant vocal


100% 100% 100% 09:45
Assistant vocal


100% 100% 100% 09:45
Prendre des photos

08 Réglage de la luminosité / Chronomètre & Minuterie

A. 5 niveaux de luminosité (réglables avec “+” et “–”).

B. Le bouton triangle central lance le chronométrage.

C. L’icône chronomètre peut enregistrer jusqu’à 20 temps (les plus anciens sont écrasés).

D. Minuterie rapide : 1-3-5-10 min + durée personnalisée.

E. Confirmez avec “√” → l’alarme sonore se déclenche à la fin du compte à rebours.


100% 100% 100% 09:45
Réglage des paillettes
+
−


100% 100% 100% 09:45
chronographe
01 00:00:00
02 00:00:00
03 00:00:00
04 00:00:00
05 00:00:00


100% 100% 100% 09:45
chronographe
00
00:00:00


100% 100% 100% 09:45
minutero
1
3
5
10
+


100% 100% 100% 09:45
chronographe

09 Sélection du style d’interfa

■ Trois modes disponibles :

• Par défaut (glissement gauche/droite) • Kaléidos

Appuyez sur “√ “ pour valider.


100% 100% 100% 09:45
Menüstil
Standard
Kaleidoskop
Gang
✓

10 Activation tactile / Langue

A. Si l’écran tactile est activé (●), touchez pour allun

B. Si désactivé (○), il faut appuyer sur un bouton ou

C. Choix de la langue (jusqu’à 21 langues disponibles

Englisch
chinesisch
Traditionelles Chinesisch

Exemples : Anglais, Chinois,
Persan, Français, Allemand,

11 Indicateurs d’état

■ **Comme le montre l'image**

100 100 — Icône grise + texte sombre : écouteurs hors du

100 100 — Icône grise + texte blanc : écouteurs non en cha

100 100 100 — Vert : complètement chargé

100 100 100 — Jaune : en charge

ce

cope • Engrenage

lampe de poche
Sélection d'effets sonores
Égaliseur
luminosité
chronomètre

her l'écran.

u ouvrir le couvercle.

).



100% 100% 100% 09:45

Touchscreen-Aktivierung aus



100% 100% 100% 09:45

Touchscreen aktivieren bei

Russe, Arabe, Indonésien,
Japonais, Coréen...

u boîtier
rge

12 Fonctions des boutons des écouteurs

Allumer/Éteindre :
Maintenir 3 s

Volume :
3 pressions droite = +
3 pressions gauche = –

Changer de piste :
Double pression droite = suivante
Double pression gauche = précédente

Lecture/Pause :
Un simple toucher

Mode jeu/musique :
5 pressions rapides

Changer de langue :
Double pression si non connecté



(Indicateur tactile pour l'oreille gauche) (Écran tactile pour l'oreille droite)

Assistant vocal :
Maintenir côté droit

Appels :
Toucher = décrocher / raccrocher
Maintenir 2 s = rejeter l'appel

13 Indications LED

- **Lumière blanche continue**
  allumé
- **Clignotement bleu/blanc**
  appairage
- **Clignote sur l'écouteur principal, pas sur l'auxiliaire**
  non connecté
- **Éteinte**
  éteint, connecté, lecture, appel, jeu, charge complète
- **Clignotement blanc**
  batterie faible

14 Paramètres techniques

■ Écouteurs

Nom de l'appareil	LX-80	**Type**	écouteurs à crochet avec écran
Puce	V5.4	**Durée de lecture**	Environ 5 à 6 heures
Haut-parleur	Φ 13mm	**Réponse en fréquence**	20Hz-20kHz
Batterie	45mAh	**Charge**	0,5–1 h
Méthode	contacts supérieurs	**Veille**	environ 120 h

■ Écran

Taille	2,01 pouces	**Résolution**	240 X 296
Batterie	600mAh	**Type de charge**	USB-C
Unité écran	1712		

15 Précautions pour les écouteurs

1. Ne démontez, réparez ou modifiez jamais l'appareil.
2. Ne l'utilisez pas à des températures extrêmes (< 0 °C ou > 45 °C).
3. Ne pas utiliser pendant un orage.
4. Évitez les produits chimiques agressifs.
5. Éloignez-le des sources de chaleur.
6. Ne pas écouter à volume élevé pendant longtemps.

16 Précautions pour l'écran

1. Suivez le manuel pour utiliser boutons et écran correctement.
2. Comprenez les messages affichés.
3. Évitez la poussière et l'humidité. Nettoyez avec un chiffon doux.
4. Lisez bien les indicateurs d'état.
5. Évitez la lumière directe du soleil prolongée.
6. Ne pressez pas l'écran.
7. Lors du transport, ne mettez pas de poids dessus.

Protégez-le des chocs.

17 Interdictions ⚠

1. Ne démontez pas, ne frappez pas, n'écrasez pas, ne percez pas ou ne jetez pas la batterie au feu.
2. Ne laissez pas les enfants manipuler sans surveillance.
3. Cessez l'utilisation si la batterie gonfle.
4. Ne placez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou près du feu.
5. N'utilisez pas une batterie ayant été immergée dans un liquide.