



GUÍA DE USO – AICOOL

(Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto)



1. DESCARGA E INSTALACIÓN

- Busca “AICOOL” en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil y pulsa Instalar.
- También puedes escanear el **código QR** que aparece más abajo para descargar el paquete de instalación.
- Luego sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación de la app.

Código de vinculación del dispositivo

(No es necesario escanear el código si el dispositivo ya viene preinstalado)

2. REGISTRO

Android: Puedes registrarte usando tu correo electrónico con un código de verificación o iniciar sesión con tu cuenta de Google.

iOS: Puedes registrarte usando tu correo electrónico con un código de verificación o iniciar sesión con tu cuenta de Apple ID.

3. VINCULACIÓN DEL AURICULAR BLUETOOTH

- **Usuario estándar:** tras vincular el dispositivo, se habilita un período de uso gratuito limitado. Una vez agotado, será necesario recargar para continuar usando el servicio.
- **VIP1:** desde la fecha de vinculación, se otorga 1 año de uso gratuito.
- **T-VIP2:** desde la fecha de vinculación, se otorgan 2 años de uso gratuito.
- **T-SVIP:** uso gratuito de por vida desde la fecha de vinculación.

El tiempo de uso gratuito depende del dispositivo vinculado. Las funciones incluidas son traducción, reuniones, asistente inteligente, entre otras.

4. FUNCIONES DEL PRODUCTO

Una vez que la app AICOOL esté emparejada con los auriculares inalámbricos, se activan las siguientes funciones principales:

- 1. Traducción en tiempo real:** admite traducción multilingüe instantánea, eliminando barreras idiomáticas en la comunicación.
- 2. Conversión de voz a texto:** las entradas de voz recibidas por los auriculares se transcriben en tiempo real para facilitar la lectura o grabación.
- 3. Conversión de texto a voz:** el texto traducido puede convertirse en audio, ideal para usuarios con diferentes preferencias auditivas.
- 4. Aprendizaje inteligente:** el sistema aprende de tus hábitos para optimizar continuamente la calidad de traducción.

5. PRIMEROS PASOS

Para usar correctamente las funciones de AICOOL, sigue estos pasos:

- 1. Enciende los auriculares:** asegúrate de que estén encendidos y en modo conectado.
- 2. Abre la app AICOOL:**
 - Entra en la sección “Mi cuenta”
 - Toca en “Vincular nuevo dispositivo”
 - Escanea el **código de vinculación del dispositivo** incluido en este manual

Cada código solo puede vincularse a un par de auriculares y quedará vinculado de forma permanente. (No es necesario escanear si ya están preinstalados)

Una vez vinculado correctamente, el dispositivo aparecerá como conectado.

6. ASISTENTE INTELIGENTE

- Toca el ícono del **micrófono** para realizar una pregunta.
- El asistente de IA responderá de inmediato.

7. USO DE TRADUCCIÓN DE VOZ EN TIEMPO REAL

Una vez conectado el dispositivo:

1. Selecciona el **idioma de origen** y el **idioma de destino**
2. Pulsa el botón de **entrada de voz**
3. Habla por los auriculares o el teléfono
4. La app traducirá automáticamente y mostrará el texto, o bien lo reproducirá por voz en el idioma de destino

8. MODOS DE TRADUCCIÓN DISPONIBLES

- **Modo silencioso:** no se reproduce sonido, solo se muestra el resultado en pantalla.
- **Modo auricular:** hablas al teléfono y escuchas la traducción a través del auricular.
- **Modo altavoz externo:** mantén presionado para hablar, suelta para terminar, y el sonido traducido se reproduce desde el móvil.
- **Modo binaural:** cada persona usa un auricular, habla a través de él y escucha la traducción por el mismo auricular.

9. MODOS DE VISUALIZACIÓN

- **Modo normal:** muestra el texto original primero y luego la traducción. Ideal para práctica individual.
- **Modo interfono:** muestra el texto original y su traducción lado a lado para facilitar la lectura y garantizar precisión.
- **Modo pantalla dividida:** parte superior con el texto original, parte inferior con la traducción.

10. ASISTENTE DE REUNIONES

Incluye funciones como:

- Grabación de reuniones
- Conversión de voz a texto
- Organización automática de resúmenes

Simplemente abre la app durante la reunión, conecta los auriculares y habla en voz alta: incluye hora, lugar, participantes, temas y puntos clave.

El sistema generará automáticamente un resumen, liberándote de tomar notas manualmente.

11. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

1. Problemas de conexión:

Asegúrate de que los auriculares estén encendidos y en modo de emparejamiento. Verifica que el Bluetooth esté activado.

2. Traducción inexacta:

Asegúrate de hablar claramente al micrófono.

3. Lentitud del software:

Cierra aplicaciones en segundo plano y verifica que tu dispositivo tenga suficiente memoria disponible.

4. Ajuste de volumen:

Ajusta el volumen desde la configuración del teléfono o comprueba que el volumen del auricular esté correcto.

5. Problemas con la traducción:

Si los auriculares están conectados pero la traducción no funciona:

- Verifica los permisos de la app
- Asegúrate de tener tiempo de uso disponible
- Si se agotó el tiempo gratuito, realiza una recarga y vuelve a intentarlo

NOTA IMPORTANTE

Cada par de auriculares **solo puede estar vinculado a una única cuenta**. Si deseas usar otra cuenta, **primero debes desvincular la anterior**.



QR code for "AICool"