



GUIDE D'UTILISATION – AICOOL

(Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit)



1. TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION

- Recherchez "AICOOL" dans la boutique d'applications de votre appareil mobile et appuyez sur Installer.
- Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger le paquet d'installation.
- Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'application.

Code de liaison de l'appareil

(Il n'est pas nécessaire de scanner ce code si l'appareil est déjà préinstallé)

2. ENREGISTREMENT

Android:

Vous pouvez vous enregistrer avec votre adresse e-mail et un code de vérification, ou vous connecter via votre compte Google.

iOS:

Vous pouvez vous enregistrer avec votre adresse e-mail et un code de vérification, ou vous connecter via votre identifiant Apple.

3. APPAIRAGE DU CASQUE BLUETOOTH

- **Utilisateurs standards** : après la liaison de l'appareil, un temps d'utilisation gratuit limité est offert. Une fois ce temps écoulé, une recharge sera nécessaire pour continuer à utiliser le service.
- **VIP1** : 1 an d'utilisation gratuite à partir de la date de liaison.
- **T-VIP2** : 2 ans d'utilisation gratuite à partir de la date de liaison.
- **T-SVIP** : Utilisation gratuite à vie à partir de la date de liaison.

Le temps d'utilisation gratuit dépend de l'appareil connecté. Les fonctionnalités incluses sont : traduction, réunions, assistant vocal, etc.

4. FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

Une fois l'application AICOOL appairée avec les écouteurs sans fil, les fonctionnalités principales suivantes seront disponibles :

- 1. Traduction en temps réel** : traduction multilingue instantanée pour éliminer les barrières linguistiques.
- 2. Reconnaissance vocale vers texte** : la voix captée par les écouteurs est convertie en texte en temps réel.
- 3. Texte vers parole** : les textes traduits peuvent être lus à voix haute, adapté aux préférences auditives de chacun.
- 4. Apprentissage intelligent** : l'application apprend des habitudes d'utilisation pour améliorer la qualité de traduction.

5. PREMIERS PAS

Pour utiliser correctement les fonctionnalités de l'application AICOOL, suivez les étapes suivantes :

- 1. Allumez les écouteurs** : assurez-vous qu'ils sont allumés et connectés.
- 2. Ouvrez l'application AICOOL** :
 - Accédez à la section « **Mon compte** »
 - Cliquez sur « **Lier un nouvel appareil** »
 - Scannez le **code de liaison** présent dans ce manuel

Chaque code de liaison est valable pour une seule paire d'écouteurs et sera définitivement lié.

(Si l'appareil est préinstallé, il n'est pas nécessaire de scanner)

Une fois lié, l'appareil apparaîtra comme connecté.

6. ASSISTANT INTELLIGENT

- Appuyez sur l'icône **micro** pour poser une question.
- L'assistant intelligent IA vous répondra instantanément.

7. UTILISATION DE LA TRADUCTION VOCALE EN TEMPS RÉEL

Une fois connecté :

1. Sélectionnez la **langue source** et la **langue cible**
2. Appuyez sur le bouton de **saisie vocale**
3. Parlez à travers les écouteurs ou le téléphone
4. L'application traduira automatiquement et affichera le texte ou le restituera vocalement

8. MODES DE TRADUCTION DISPONIBLES

- **Mode silencieux** : aucun son, uniquement l'affichage du texte traduit.
- **Mode écouteurs** : vous parlez via le téléphone et entendez la traduction dans les écouteurs.
- **Mode haut-parleur externe** : appuyez pour parler, relâchez pour terminer, la traduction est lue par le téléphone.
- **Mode binaural** : chaque interlocuteur porte un écouteur et entend la traduction dans celui-ci.

9. MODES D’AFFICHAGE

- **Mode standard** : le texte d’origine est affiché en premier, suivi de la traduction. Idéal pour l’auto-apprentissage.
- **Mode interphone** : texte d’origine et traduction affichés côte à côte pour une lecture simultanée.
- **Mode écran partagé** : moitié supérieure pour le texte original, moitié inférieure pour la traduction.

10. ASSISTANT DE RÉUNION

Comprend des fonctions telles que :

- Enregistrement de réunions
- Conversion de la parole en texte
- Génération automatique de comptes rendus

Ouvrez l'application pendant la réunion, connectez les écouteurs et indiquez oralement : heure, lieu, participants, ordre du jour, points importants.

Le système générera automatiquement un résumé — vous libérant de la prise de notes manuelle.

11. PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

1. Problème de connexion :

Vérifiez que les écouteurs sont allumés et en mode appairage. Activez le Bluetooth du téléphone.

2. Traduction imprécise :

Parlez clairement dans le micro.

3. Application lente :

Fermez les autres applications et assurez-vous que votre appareil dispose de mémoire suffisante.

4. Problèmes de volume :

Réglez le volume depuis le téléphone ou assurez-vous que le niveau des écouteurs est correct.

5. La traduction ne fonctionne pas :

Vérifiez les autorisations de l'application et que vous disposez de temps d'utilisation suffisant.

Si ce n'est pas le cas, rechargez votre compte et réessayez.

REMARQUE IMPORTANTE

Chaque paire d'écouteurs **ne peut être liée qu'à un seul compte**.
Pour l'utiliser avec un autre compte, il est nécessaire de **dissocier d'abord le compte précédent**.



QR code for "AICool"